Branchement d'une antenne coaxiale sur récepteur déporté. Q60RA ou RS.
Si vous ajoutez cette antenne le signal va changer, il vous faut reprogrammer vos télécommandes.

Tresse à gauche et âme à droite.



Blanc / Rouge / Noir.